

# Productdatablad

Taster 4-voudig met symbolen, voor knop 1 of 4



---

**Artikelnr.**

LS 404 TSAP WWM 14

**Taster 4-voudig met pijlsymbolen**

voor het uitwisselen van taster linksboven van de tasterset 3-voudig art.nr.: ..403 TSA.. en tasters linksboven en rechtsonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: ..404 TSA.. in de LS range

Tasters met symbolen worden steeds 1 stuk per artikelnummer geleverd!

**mat gelakt**

**Kleur:**

sneeuwwit mat

**Materiaal:**

thermoplast gelakt

---