


GB TABLE LAMP WITH WIRELESS CHARGER

Note: Product images and description only for reference purpose. Due to product upgrading, physical picture may be associated with some small differences in kind, please see the subject product. The cell battery type is CR2032, installed on the back of lamp arm.

SPECIFICATION:
Model: 09004
Working temperature: -20-50°C
Rated power: 18W
Color temperature ranges: 3000±300K; 4000±400K; 5000±500K
Product name: wireless charger table lamp
Input: 12V/1.5A
Power of wireless charger: 5W
Lamp size: 181*140*680mm


PRODUCT INTRODUCTION

1. Time Display
2. Touch Key
3. Temperature Display
4. Controls
5. cell battery
6. wireless charger
7. Mode button
8. DC power port



OPERATING INSTRUCTION:

1. Power Connection Plug the DC adaptor into the power port behind the lamp base.




NOTICE:

- Please use the original power supply, do not use the cable extension or splitter, otherwise the product may work abnormal.
- Do not use an adapter which isn't match with output 24V.
- If the lights flickered or noisy, please timely check the power supply.
- Do not connect the adapter metal point with other metals, or permanent damage to your product or other dangerous may result.
- The original adapter is for this product only, and do not support for other use.

Lighting Operation

Short press button **U** to turn on/off the light, it is maximum brightness when first power connected.



LIGHT BRIGHTNESS ADJUSTMENT

short press the key **u** / **down** button to adjust the brightness of lamp, adjust five grade brightness in turn



COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT

short press **M** button to adjust the color temperature (cold light, warm light, natural light, 3 color temperatures in turn)



3. Wireless charger put the equipment with Qi technical standard on the middle of **logo** > to start charging



NOTICE:

the light indicator is red when charging, and turn green when fully charged, if the red light is flashing, it means charging failure.

4. Setting of Time and Calendar

- On time mode, press **S** button to enter time and calendar setting mode, press again to select options hour-minute-year-month-date in turn.



- short press **u/v** button to increase or decrease the value, the week will change with date setting.

- press **M** button or no function within 1 minute, it will exit time setting mode and showing the set time.



5. Lamp arm adjustment

Please adjust the Angle reasonably within the adjustable range.



6. Alarm clock settings

- In time mode, press the **M** button to enter alarm mode.
- Then press **S** button to select alarm setting options hour-minute-snooze time-music-exit in turns.
- short press **u/v** button to increase or decrease the value
- In alarm mode, press the button to turned on/off the alarm and snooze function, it is alarm on- snooze on- alarm and snooze off in turns.
- when alarm sounded, it will continue for one minute if there is no action. Press any key to stop the bell when snooze time arrived and alarm sounded.



7. Temperature mode switching

- In time mode, press button **V** to switch temperature mode between Celsius and Fahrenheit.




PERFORMANCE FAILURE

1. the light doesn't work
2. lamp flickering
3. Unable to turn on the light
4. Slow wireless charging
5. shell is damaged due to structural or material factors

You're advised to keep the packing boxes for at least 30 days after receiving, since the packing boxes are used to ensure the safety of transportation.

PACKAGE LIST



NOTE: Product images and description only for reference purpose. Due to product upgrading, physical picture may be associated with some small differences in kind, please see the subject product. The cell battery type is CR2032, installed on the back of lamp arm.


D TISCHLEUCHE MIT KABELLOSEM LADEGERÄT

Hinweis: Produktbilder und Beschreibung nur zu Referenzzwecken. Aufgrund von Produkt-Upgrades kann das physische Bild mit einigen kleinen Unterschieden in der Art verbunden sein. Der Zellenbatterietyp ist CR2032, der auf der Rückseite des Lampenarms installiert ist.

SPEZIFIKATION:
Modell: 09004
Arbeitstemperatur: -20-50 ° C
Nennleistung: 18W
Farbtemperaturbereiche: 3000 ± 300 K; 4000 ± 400 K; 5000 ± 500K
Produktname: Wireless Charger Tischlampe
Eingang: 12V / 1.5A
Leistung des kabellosen Ladegeräts: 5W
Lampengröße: 181 * 140 * 680 mm


PRODUKTEINFÜHRUNG

1. Zeitanzeige
2. Berühren Sie die Taste
3. Temperaturanzeige
4. Kontrollen
5. Zellenbatterie
6. drahtloses Ladegerät
7. Modustaste
8. Gleichstromanschluss



BETRIEBSANLEITUNG:

1. Stromanschluss Stecken Sie den Gleichstromadapter in den Stromanschluss hinter dem Lampensockel.




BEACHTEN:

- Bitte verwenden Sie das Originalnetzteil, verwenden Sie nicht die Kabelverlängerung oder den Splitter, da das Produkt sonst möglicherweise abnormal funktioniert.
- Verwenden Sie keinen Adapter, der nicht mit dem 24-V-Ausgang übereinstimmt.
- Wenn die Lichter flackerten oder laut waren, überprüfen Sie bitte rechtzeitig die Stromversorgung.
- Verbinden Sie die Adaptermetallsitze nicht mit anderen Metallen, da dies zu dauerhaften Schäden an Ihrem Produkt oder anderen gefährlichen Folgen führen kann.
- Der Originaladapter ist nur für dieses Produkt bestimmt und wird nicht für andere Zwecke unterstützt.


2. Beleuchtungsbetrieb

Drücken Sie kurz die Taste **U**, um das Licht ein- und auszuschalten. Die maximale Helligkeit beträgt beim ersten Anschließen der Stromversorgung.



LICHTHELLIGKEITSEINSTELLUNG

Drücken Sie kurz die Taste nach oben / unten, um die Helligkeit der Lampe anzupassen, und stellen Sie die Helligkeit der fünf Grade nacheinander ein



FARBTEMPERATUREINSTELLUNG

Kurzes Drücken der Taste **M** zum Einstellen der Farbtemperatur (kaltes Licht, warmes Licht, natürliches Licht, 3 Farbtemperaturen nacheinander)



3. Das kabellose Ladegerät bringt das Gerät mit dem technischen Standard Qi in der Mitte des Logos > an, um den Ladevorgang zu starten



HINWEIS:

Die Leuchtanzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und leuchtet grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Wenn das rote Licht blinkt, bedeutet dies, dass der Ladevorgang fehlschlägt.

4. Einstellung von Zeit und Kalender

- Drücken Sie im Zeitmodus die Taste **S**, um den Zeit- und Kalendereinstellungsmodus aufzurufen, und drücken Sie erneut, um die Optionen Stunde-Minute-Jahr-Monat-Datum der Reihe nach auszuwählen.

- Drücken Sie kurz die Taste **u/v**, um den Wert zu erhöhen oder zu verringern.


- Die Woche ändert sich mit der Datumeinstellung.

- Drücken Sie innerhalb von 1 Minute die **M**-Taste oder keine Funktion. Der Zeiteinstellungsmodus wird beendet und die eingestellte Zeit angezeigt.



5. Lampenarm-einstellung

Bitte stellen Sie den Winkel angemessen innerhalb des einstellbaren Bereichs ein.




6. Alarmuhreinstellungen

- Drücken Sie im Zeitmodus die Taste **M**, um den Alarmmodus aufzurufen.
- Drücken Sie dann die **S**-Taste, um abwechselnd die Alarmeinstellungsoptionen Stunde-Minuten-Schlummerzeit-Musik-Ausgang auszuwählen.
- Drücken Sie kurz die Taste **u/v**, um den Wert zu erhöhen oder zu verringern



BETRIEBSANLEITUNG:

1. Stromanschluss Stecken Sie den Gleichstromadapter in den Stromanschluss hinter dem Lampensockel.



BEACHTEN:

- Bitte verwenden Sie das Originalnetzteil, verwenden Sie nicht die Kabelverlängerung oder den Splitter, da das Produkt sonst möglicherweise abnormal funktioniert.
- Verwenden Sie keinen Adapter, der nicht mit dem 24-V-Ausgang übereinstimmt.
- Wenn die Lichter flackerten oder laut waren, überprüfen Sie bitte rechtzeitig die Stromversorgung.
- Verbinden Sie die Adaptermetallsitze nicht mit anderen Metallen, da dies zu dauerhaften Schäden an Ihrem Produkt oder anderen gefährlichen Folgen führen kann.
- Der Originaladapter ist nur für dieses Produkt bestimmt und wird nicht für andere Zwecke unterstützt.

2. Beleuchtungsbetrieb

Drücken Sie kurz die Taste **U**, um das Licht ein- und auszuschalten. Die maximale Helligkeit beträgt beim ersten Anschließen der Stromversorgung.



LICHTHELLIGKEITSEINSTELLUNG

Drücken Sie kurz die Taste nach oben / unten, um die Helligkeit der Lampe anzupassen, und stellen Sie die Helligkeit der fünf Grade nacheinander ein



FARBTEMPERATUREINSTELLUNG

Kurzes Drücken der Taste **M** zum Einstellen der Farbtemperatur (kaltes Licht, warmes Licht, natürliches Licht, 3 Farbtemperaturen nacheinander)



3. Das kabellose Ladegerät bringt das Gerät mit dem technischen Standard Qi in der Mitte des Logos > an, um den Ladevorgang zu starten



HINWEIS:

Die Leuchtanzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und leuchtet grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Wenn das rote Licht blinkt, bedeutet dies, dass der Ladevorgang fehlschlägt.

4. Einstellung von Zeit und Kalender

- Drücken Sie im Zeitmodus die Taste **S**, um den Zeit- und Kalendereinstellungsmodus aufzurufen, und drücken Sie erneut, um die Optionen Stunde-Minute-Jahr-Monat-Datum der Reihe nach auszuwählen.

- Drücken Sie kurz die Taste **u/v**, um den Wert zu erhöhen oder zu verringern.

- Die Woche ändert sich mit der Datumeinstellung.

- Drücken Sie innerhalb von 1 Minute die **M**-Taste oder keine Funktion. Der Zeiteinstellungsmodus wird beendet und die eingestellte Zeit angezeigt.



RUS НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА С БЕСПРОВОДНЫМ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ


Примечание: изображения и описание продукта только для справки. Из-за обновления продукта физическое изображение может быть связано с некоторыми небольшими различиями в натуральном выражении, пожалуйста, ознакомьтесь с предметом производства. Тип аккумуляторной батареи CR2032, установлен на задней части крошечной лампы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель: 09004
Рабочая температура: -20-50 ° C
Номинальная мощность: 18 Вт
Диапазон цветовой температуры: 3000 ± 300K; 4000 ± 400K; 5000 ± 500 K
Название продукта: настольная лампа с беспроводным зарядным устройством
Вход: 12 В / 1,5 А
Мощность беспроводного зарядного устройства: 5 Вт
Размер лампы: 181 * 140 * 680 мм

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

1. Отображение времени
2. Сенсорная клавиша
3. Дисплей температуры
4. Органы управления
5. аккумуляторная батарея
6. беспроводная зарядка
7. кнопки режима
8. Порт питания постоянного тока



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:


1. Подключение к источнику питания Подключите адаптер постоянного тока к порту питания за цоколем лампы.

УВЕДОМЛЕНИЕ:

- Используйте оригинальный блок питания, не используйте удлинитель кабеля или разветвитель, в противном случае изделие может работать ненормально.
- Не используйте адаптер, который не соответствует выходному напряжению 24 В.
- Если свет мигает или шумит, своевременно проверьте источник питания.
- Не соединяйте металлический наконечник адаптера с другими металлами, это может привести к необратимому повреждению продукта или другим опасным последствиям.
- Оригинальный адаптер предназначен только для этого продукта и не поддерживает другое использование.


2. Работа освещения

Короткое нажатие на кнопку **U** для включения / выключения света, это максимальная яркость при первом подключении питания.



РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ СВЕТА

Короткое нажатие кнопки вверх / вниз, чтобы отрегулировать яркость лампы, отрегулируйте яркость пяти яров по очереди



РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

короткое нажатие кнопки **M** для регулировки цветовой температуры (холодный свет, теплый свет, естественный свет, 3 цветные температуры по очереди)



3. беспроводное зарядное устройство

Поместите оборудование с техническим стандартом Qi в середине логотипа >, чтобы начать зарядку.

ПРИМЕЧАНИЕ: световой индикатор горит красным при зарядке и становится зеленым при полной зарядке, если красный свет мигает, это означает свой зарядки.



4. Установка времени и календаря

- В режиме времени нажмите кнопку **S**, чтобы войти в режим настройки времени и календаря, нажмите еще раз, чтобы выбрать параметры час-минута-год-месяц-дата по очереди.


- короткое нажатие кнопки **u/v** для увеличения или уменьшения значения, неделя будет меняться с установкой даты.

- нажмите кнопку **M** или не выполняйте никаких функций в течение 1 минуты, он выйдет из режима установки времени и покажет установленное время.



5. Регулировка рычага лампы

Пожалуйста, отрегулируйте угол в пределах регулируемого диапазона.



6. настройки будильника

- В режиме времени нажмите кнопку **M**, чтобы войти в режим будильника.
- Затем нажмите кнопку **S**, чтобы поочередно выбрать параметры настройки будильника: часы, минуты, время отсрочки, музыка, выход.
- короткое нажатие кнопки **u/v** для увеличения или уменьшения значения



7. переключение температурного режима

- В режиме времени нажмите кнопку **V** для переключения температурного режима между градусами Цельсия и Фаренгейта.



СБОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

1. свет не работает
2. мерцание лампы
3. Невозможно включить свет.
4. Медленная беспроводная зарядка.
5. корпус поврежден из-за конструктивных или материальных факторов

СПИСОК ПАКЕТОВ



ПРИМЕЧАНИЕ:

изображения и описание продукта только для справки. Из-за обновления продукта физическое изображение может быть связано с некоторыми небольшими различиями в натуральном выражении, пожалуйста, ознакомьтесь с предметом производства. Тип аккумуляторной батареи CR2032, установлен на задней части крошечной лампы.




PL LAMPA STOLEWA Z LADOWARKA BEZPRZEWODOWA

Uwaga: zdjęcia produktów i opis tylko w celach informacyjnych. Ze względu na aktualizację produktu fizyczny obraz może wiązać się z niewielkimi różnicami w rodzaju, zapoznaj się z tematem produkcji. Bateria ogniwowa to CR2032, zainstalowana z tyłu ramienia lampy.

SPECYFIKACJA:
Model: 09004
Temperatura pracy: -20-50 ° C
Moc znamionowa: 18 W
Zakresy temperatury barwowej: 3000 ± 300 K; 4000 ± 400 K; 5000 ± 500 K
Nazwa produktu: lampa stołowa z bezprzewodową ładowarką
Wejście: 12 V / 1,5 A
Moc ładowarki bezprzewodowej: 5 W
Rozmiar lampy: 181 * 140 * 680 mm

WPROWADZENIE PRODUKTÓW

1. Wyświetlanie czasu
2. Dotknij klawisza
3. Wyświetlacz temperatury
4. Sterownica
5. bateria ogniwowa
6. bezprzewodowa ładowarka
7. Przycisk trybu
8. Port zasilania prądem stałym



INSTRUKCJA OBSŁUGI:

1. Podłączenie zasilania Podłącz adapter prądu stałego do gniazda zasilania za podstawą lampy.

OGŁOSZENIE:

- Należy używać oryginalnego zasilacza, nie używać przedłużacza ani rozdzielacza kabla, w przeciwnym razie produkt może działać nieprawidłowo.
- Nie używaj adaptera, który nie pasuje do wyjścia 24V.
- Jeśli światła migotały lub hałasowały, sprawdź w odpowiednim czasie zasilanie
- Nie należy łączyć metalowego punktu adaptera z innymi metalami, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie produktu lub inne niebezpieczeństwo.
- Oryginalny adapter jest przeznaczony tylko do tego produktu i nie obsługuje innych zastosowań.


2. Działanie oświetlenia

Krótkie naciśnięcie przycisku **U** aby włączyć / wyłączyć światło, jest to maksymalna jasność po pierwszym podłączeniu zasilania.



REGULACJA JASNOŚCI ŚWIATŁA

Krótko naciśnij przycisk górny / dolny, aby wyregulować jasność światła, ustaw kolejno pięć poziomów jasności



REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ

krótkie naciśnięcie przycisku **M** umożliwia regulację temperatury barwowej (światło zimne, światło ciepłe, światło naturalne, po kolei 3 temperatury barwowe)



3. ładowarka bezprzewodowa umieść sprzęt w standardzie technicznym Qi na środku logo >, aby rozpocząć ładowanie



Uwaga: wskaźnik świetlny świeci na czerwono podczas ładowania i zmienia kolor na zielony po pełnym naładowaniu, jeśli miga czerwone światło, oznacza to awarię ładowania.

4. Ustawienie czasu i kalendarza

- W trybie czasu, naciśnij przycisk **S**, aby przejść do trybu ustawień czasu i kalendarza, naciśnij ponownie, aby wybrać kolejno opcje godzina-minuta-rok-miesiąc-data.



- krótkie naciśnięcie przycisku **u/v** zwiększa lub zmniejsza wartość, tydzień zmieni się wraz z ustawieniem daty.

- naciśnij przycisk **M** lub żadna funkcja nie zostanie aktywowana w ciągu 1 minuty, nastąpi wyjście z trybu ustawiania czasu i wyświetlenie ustawionego czasu.



5. regulacja ramienia lampy

Dostosuj kąt rozszanie w regulowanym zakresie.



6. ustawienia budzika

- W trybie czasu naciśnij przycisk **M**, aby przejść do trybu alarmu.
- Następnie naciśnij przycisk **S**, aby wybrać opcje ustawień alarmu: godzina-minuta-czas drzemki-musyka-wyjście na przemian.
- krótkie naciśnięcie przycisku **u/v** zwiększa l ub zmniejsza wartość



7. Przelączenie trybu temperatury

- W trybie czasu naciśnij przycisk **V** aby przełączyć tryb temperatury między stopniami Celsjusza i Fahrenheita

