



| | | Pulsante 2-10 sec. / Button 2-10 sec. | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | Fisso / Steady | Lento / Slow | Veloce / Fast |
| Fisso / Steady | Lento / Slow | Fisso / Steady | Lento / Slow | Veloce / Fast |
| | Fisso / Steady | Lento / Slow | Fisso / Steady | Lento / Slow |
| Fisso / Steady | Lento / Slow | Fisso / Steady | Lento / Slow | Veloce / Fast |
| Fisso / Steady | Lento / Slow | Fisso / Steady | Lento / Slow | Veloce / Fast |

| | |
|---|---|
| Led rosso lampeggiante veloce Fast flashing red LED | Errore di collegamento del telecomando. Remote control connection error. |
| Led rosso fisso Steady red LED | Batteria scollegata / Test di autonomia fallito Battery not connected / Duration test failed |
| Led rosso lampeggiante lento Slow flashing red LED | Test funzionale fallito Functional test failed |
| Led rosso/verde lampeggiante lento Slow flashing red/green LED | Test inibito o test funzionale non eseguito per più di 4 settimane oppure test di autonomia non eseguito per più di 52 settimane. Test inhibited or functional test not done for more than 4 weeks or duration test not done for more than 52 weeks. |