

Productdatablad

Taster 4-voudig met symbolen, voor knop 2 of 3



Artikelnr.

LS 404 TSAP WWM 23

Taster 4-voudig met pijlsymbolen

voor het uitwisselen van taster linksonder van de tasterset 3-voudig art.nr.: ..403 TSA.. en tasters rechtsboven en linksonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: ..404 TSA.. in de LS range

Tasters met symbolen worden steeds 1 stuk per artikelnummer geleverd!

mat gelakt

Kleur:

sneeuwwit mat

Materiaal:

thermoplast gelakt
