

PRODUCT-DETAILS

2506 N-914

2506 N-914 Rocker with labelling field Switch/push button Single rocker alpine white - Busch-balance SI

Informations générales

Extension du type de produit	2506 N-914
Code de produit	2CKA001731A2013
EAN	4011395190432
Description courte	2506 N-914 Rocker with labelling field Switch/push button Single rocker alpine white - Busch-balance SI
Description longue	Illuminable. For flush-mounted switch 1g1w, 1g2w, intermediate, push switch. Size of labelling field: 51 x 10 mm.

Installation

Instructions et manuels	No document needed
-------------------------	--------------------

Technique

Fiche produit, informations techniques	No document needed
Application	Switch/push button
Design Range	Busch-balance SI
Type de montage	Flush Mounted
Type of Fastening	Clamp
Finition de surface	Untreated Glossy
Matériau	Thermoplastic
Label Space Provided	Yes

Model Number	Single rocker
RAL Number	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	alpine white

Environnement

Indice de protection	IP20
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations RoHS	2CKA200000E1711
REACH Declaration	2CKA309999E9999

Dimensions

Produit Largeur Net	55 mm
Produit Hauteur Net	55 mm
Produit Longueur Net	20 mm
Poids net	20 g

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Emballage Niveau 1 Unités	carton 10 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.26 kg
Code douanier	85389099
Pays d'origine	Germany (DE)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CKA200000E1711
--------------------------------	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
ETIM 9	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144002

Accessories

Identifiant	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001012A0954	2000/6/2 US Switch insert Two-way switch	2000/6/2 US	1	piece
2CKA001725A1531	2511-91-507 Cover Frame 1gang(s) entrée-grey - Basic55	2511-91-507	1	piece
2CKA001725A1484	2511-92-507 Cover Frame 1gang(s) white - Basic55	2511-92-507	1	piece
2CKA001725A1501	2511-93-507 Cover Frame 1gang(s) champagne - Basic55	2511-93-507	1	piece
2CKA001725A1479	2511-94-507 Cover Frame 1gang(s) alpine white - Basic55	2511-94-507	1	piece
2CKA001725A1506	2511-95-507 Cover Frame 1gang(s) château-black - Basic55	2511-95-507	1	piece
2CKA001725A1511	2511-96-507 Cover Frame 1gang(s) chalet-white - Basic55	2511-96-507	1	piece
2CKA001725A1516	2511-97-507 Cover Frame 1gang(s) foyer-red - Basic55	2511-97-507	1	piece

2CKA001725A1521	2511-98-507 Cover Frame 1gang(s) bistro-blue - Basic55	2511-98-507	1	piece
2CKA001725A1526	2511-99-507 Cover Frame 1gang(s) maison-beige - Basic55	2511-99-507	1	piece
2CKA001725A1532	2512-91-507 Cover Frame 2gang(s) entrée-grey - Basic55	2512-91-507	1	piece
2CKA001725A1485	2512-92-507 Cover Frame 2gang(s) white - Basic55	2512-92-507	1	piece
2CKA001725A1502	2512-93-507 Cover Frame 2gang(s) champagne - Basic55	2512-93-507	1	piece
2CKA001725A1480	2512-94-507 Cover Frame 2gang(s) alpine white - Basic55	2512-94-507	1	piece
2CKA001725A1507	2512-95-507 Cover Frame 2gang(s) château-black - Basic55	2512-95-507	1	piece
2CKA001725A1512	2512-96-507 Cover Frame 2gang(s) chalet-white - Basic55	2512-96-507	1	piece
2CKA001725A1517	2512-97-507 Cover Frame 2gang(s) foyer-red - Basic55	2512-97-507	1	piece
2CKA001725A1522	2512-98-507 Cover Frame 2gang(s) bistro-blue - Basic55	2512-98-507	1	piece
2CKA001725A1527	2512-99-507 Cover Frame 2gang(s) maison-beige - Basic55	2512-99-507	1	piece
2CKA001725A1533	2513-91-507 Cover Frame 3gang(s) entrée-grey - Basic55	2513-91-507	1	piece
2CKA001725A1486	2513-92-507 Cover Frame 3gang(s) white - Basic55	2513-92-507	1	piece
2CKA001725A1503	2513-93-507 Cover Frame 3gang(s) champagne - Basic55	2513-93-507	1	piece
2CKA001725A1481	2513-94-507 Cover Frame 3gang(s) alpine white - Basic55	2513-94-507	1	piece
2CKA001725A1508	2513-95-507 Cover Frame 3gang(s) château-black - Basic55	2513-95-507	1	piece
2CKA001725A1513	2513-96-507 Cover Frame 3gang(s) chalet-white - Basic55	2513-96-507	1	piece
2CKA001725A1518	2513-97-507 Cover Frame 3gang(s) foyer-red - Basic55	2513-97-507	1	piece
2CKA001725A1523	2513-98-507 Cover Frame 3gang(s) bistro-blue - Basic55	2513-98-507	1	piece
2CKA001725A1528	2513-99-507 Cover Frame 3gang(s) maison-beige - Basic55	2513-99-507	1	piece
2CKA001725A1534	2514-91-507 Cover Frame 4gang(s) entrée-grey - Basic55	2514-91-507	1	piece
2CKA001725A1487	2514-92-507 Cover Frame 4gang(s) white - Basic55	2514-92-507	1	piece
2CKA001725A1504	2514-93-507 Cover Frame 4gang(s) champagne - Basic55	2514-93-507	1	piece
2CKA001725A1482	2514-94-507 Cover Frame 4gang(s) alpine white - Basic55	2514-94-507	1	piece
2CKA001725A1509	2514-95-507 Cover Frame 4gang(s) château-black - Basic55	2514-95-507	1	piece
2CKA001725A1514	2514-96-507 Cover Frame 4gang(s) chalet-white - Basic55	2514-96-507	1	piece
2CKA001725A1519	2514-97-507 Cover Frame 4gang(s) foyer-red - Basic55	2514-97-507	1	piece
2CKA001725A1524	2514-98-507 Cover Frame 4gang(s) bistro-blue - Basic55	2514-98-507	1	piece
2CKA001725A1529	2514-99-507 Cover Frame 4gang(s) maison-beige - Basic55	2514-99-507	1	piece
2CKA001725A1535	2515-91-507 Cover Frame 5gang(s) entrée-grey - Basic55	2515-91-507	1	piece
2CKA001725A1488	2515-92-507 Cover Frame 5gang(s) white - Basic55	2515-92-507	1	piece
2CKA001725A1505	2515-93-507 Cover Frame 5gang(s) champagne - Basic55	2515-93-507	1	piece
2CKA001725A1483	2515-94-507 Cover Frame 5gang(s) alpine white - Basic55	2515-94-507	1	piece
2CKA001725A1510	2515-95-507 Cover Frame 5gang(s) château-black - Basic55	2515-95-507	1	piece
2CKA001725A1515	2515-96-507 Cover Frame 5gang(s) chalet-white - Basic55	2515-96-507	1	piece

2CKA001725A1520	2515-97-507 Cover Frame 5gang(s) foyer-red - Basic55	2515-97-507	1	piece
2CKA001725A1525	2515-98-507 Cover Frame 5gang(s) bistro-blue - Basic55	2515-98-507	1	piece
2CKA001725A1530	2515-99-507 Cover Frame 5gang(s) maison-beige - Basic55	2515-99-507	1	piece
2CKA001726A0222	2516-901-507 Decorative Styling Frame attica / pigeon blue - Basic55	2516-901-507	1	piece
2CKA001726A0223	2516-902-507 Decorative Styling Frame silver metallic - Basic55	2516-902-507	1	piece
2CKA001726A0224	2516-903-507 Decorative Styling Frame light green - Basic55	2516-903-507	1	piece
2CKA001726A0225	2516-904-507 Decorative Styling Frame orange - Basic55	2516-904-507	1	piece
2CKA001726A0226	2516-905-507 Decorative Styling Frame yellow - Basic55	2516-905-507	1	piece
2CKA001726A0227	2516-906-507 Decorative Styling Frame apricot - Basic55	2516-906-507	1	piece
2CKA001726A0228	2516-907-507 Decorative Styling Frame luminous - Basic55	2516-907-507	1	piece
2CKA001726A0220	2516-92-507 Decorative Styling Frame white - Basic55	2516-92-507	1	piece
2CKA001726A0230	2516-93-507 Decorative Styling Frame champagne - Basic55	2516-93-507	1	piece
2CKA001726A0218	2516-94-507 Decorative Styling Frame alpine white - Basic55	2516-94-507	1	piece
2CKA001726A0232	2516-95-507 Decorative Styling Frame château-black - Basic55	2516-95-507	1	piece
2CKA001726A0234	2516-96-507 Decorative Styling Frame chalet-white - Basic55	2516-96-507	1	piece

Catégories

Produits basse tension → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates (partly incl. Insert) → Mechanical Controls

