

# Productdatablad

Taster 2-voudig met symbolen



**Artikelnr.**

CD 402 TSAP

**Taster 2-voudig met pijlsymbolen**

voor het uitwisselen van tasters van de taster set 2-voudig art.nr.: CD 402 TSA..  
en de rechter taster van de taster set 3-voudig art.nr.: CD 403 TSA..

Tasters met symbolen worden steeds 1 stuk per artikelnummer geleverd!

**Thermoplast (slagvast) hoogglanzend**

**Kleur:**

wit

**Materiaal:**

thermoplast