LVA

Drošības instrukcija

Lūdzu, ievērojiet šajā instrukcijā ietvertās informācijas un sagādājiet to arī jēr tamajos izstrādājumos.

Vispārīgi norādījumi:
- Elektriskās sadzīves preces drīkst lietot kvalificēti pieaugušie.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par ierīcē izmantotajiem ražojumiem, kas radušies nepareiza lietojuma dēļ/bojājuma dēļ.
- Izmantojiet Prime installations ūdensizturīgās ārlietošanas ierīces ārpus telpām vienīgi tādā gadījumā, ja ūdens ir drošībā ārlietošanas ierīces.
- Lādējot ierīci, tās tai jābūt sausai.
- Pārbaudiet ierīces darbspējas pirms to pievienojat ūdensapgādei.
- Pārliecinieties, ka tas ietekmē ūdens kvalitāti.
- Ūdens ir dzeramā ūdens kvalitātes.
- Ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 35 °C.
- Ūdens spiediens nedrīkst pārsniegt 10 bar.
- Ierīces ūdensizturīgās ārlietošanas ierīces ir paredzētas ūdens temperatūrai no 0 °C līdz 35 °C.
- Ierīces ūdensizturīgās ārlietošanas ierīces ir paredzētas ūdens spiedienam no 1 bar līdz 10 bar.
- Ierīces ūdensizturīgās ārlietošanas ierīces ir paredzētas ūdens kvalitātei, kas atbilst dzeramā ūdens kvalitātei